

NUL 0 0	DLE 10 16	20 32	0 30 48	@ 40 64	P 50 80	` 60 96	p 70 112
SOH 1 1	DC1 11 17	! 21 33	1 31 49	A 41 65	Q 51 81	a 61 97	q 71 113
STX 2 3	DC2 13 18	" 22 34	2 32 50	B 43 66	R 52 83	b 62 98	r 72 114
ETX 3 3	DC3 13 19	# 23 35	3 33 51	C 43 67	S 53 83	c 63 99	s 73 115
EOT 4 4	DC4 14 30	\$ 24 36	4 34 52	D 44 68	T 54 84	d 64 100	t 74 116
ENG 5 5	NAK 15 31	% 25 37	5 35 53	E 45 69	U 55 85	e 65 101	u 75 117
ACK 6 6	SYN 16 32	& 26 38	6 36 54	F 46 70	V 56 86	f 66 102	v 76 118
BEL 7 7	ETB 17 33	' 27 39	7 37 55	G 47 71	W 57 87	g 67 103	w 77 119
BS 8 8	CAN 18 34	(28 40	8 38 56	H 48 73	X 58 88	h 68 104	x 78 120
TAB 9 9	EM 19 35) 29 41	9 39 57	I 49 73	Y 59 89	i 69 105	y 79 121
LF 0A 10	SUB 1A 36	* 2A 42	: 3A 58	J 4A 74	Z 5A 90	j 6A 106	z 7A 122
VT 0B 11	ESC 1B 37	+ 2B 43	; 3B 59	K 4B 75	[5B 91	k 6B 107	{ 7B 123
FF 0C 13	FS 1C 38	, 2C 44	< 3C 60	L 4C 76	\ 5C 93	l 6C 108	 7C 124
CR 0D 13	GS 1D 39	- 2D 45	= 3D 61	M 4D 77] 5D 93	m 6D 109	} 7D 125
SO 0E 14	RS 1E 30	. 2E 46	> 3E 62	N 4E 78	^ 5E 94	n 6E 110	~ 7E 126
SI 0F 15	US 1F 31	/ 2F 47	? 3F 63	O 4F 79	_ 5F 95	o 6F 111	DEL 7F 127

NULL	NULL文字	VT	垂直タブ
BEL	ベル (Beep音)	FF	改ページ
BS	バックスペース	CR	復帰 (キャリッジリターン)
TAB	タブ (水平タブ)	ESC	エスケープ
LF	改行 (ラインフィード)	DEL	削除

ASCIIコード表